

**ПРАЙС-ЛИСТ №9**  
**на дополнительные возможности СКИФ**

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав	Основное применение, производители посевной техники
Комплект включения муфты КВМ-3А	28 900	Предназначен для автоматического включения электромуфты при переходе культиватора сеялки в рабочее положение (если ДВС, то возможно контролировать уровень давления масла)	-блок запуска муфты -датчик ДМ -комплект кабелей -комплект крепежа	Посевные комплексы с электромуфтой
Комплект «ФАРА»	17 900	Комплект предназначен для использования совместно с КВМ-3А. Позволяет контролировать уровень давления масла и обеспечивать освещенность бункера в темное время суток.	-комплект кабелей	Посевные комплексы с электромуфтой
Комплект включения муфты КВМ-3 (2 фары)	43 500	Предназначен для автоматического включения электромуфты при переходе культиватора сеялки в рабочее положение (если ДВС, то возможно контролировать уровень давления масла). Есть возможность подключения 2-х источников направленного света.	-блок запуска муфты -датчик ДМ -комплект кабелей -комплект крепежа	Посевные комплексы с электромуфтой
Тахометр	5 700	Отображает скорость вращения вентилятора вблизи двигателя внутреннего сгорания. Тахометр предназначен для более точного и удобного регулирования оборотов ДВС.	Выносной блок отображения информации, устанавливается на бункер вблизи ДВС.	Пневматические посевные комплексы с приводом вентилятора от ДВС
Комплект подключения ТАХО	4 200	Комплект предназначен для использования блока тахометр без системы контроля посевного комплекса СКИФ	-кабель питания -датчик ДМ -магнитодержатели -кронштейн	Пневматические посевные комплексы с приводом вентилятора от ДВС
Датчик давления бункера ДДБ	2 760	Предназначен для определения утечки избыточного давления из бункера сеялки. Сообщает оператору посевного комплекса о разгерметизации бункера.	-датчик ДДБ Устанавливается параллельно датчику ДФА. Для подключения датчика необходим комплект К-ДДБ.	Пневматические посевные комплексы
Комплект К-ДДБ	2 200	Предназначен для подключения датчика ДДБ на бункер посевного комплекса.	- крепеж - кабель-разветвитель	Пневматические посевные комплексы
Датчик наличия жидкости ДНЖ	2 220	Датчик работает совместно с системой СКИФ-26/28/30 и предназначен для контроля уровня жидких удобрений в бункере сеялки. При снижении уровня жидкости до критической отметки система об этом сигнализирует.	-датчик ДНЖ Устанавливается параллельно датчику ДФА	Сеялки и посевные комплексы с внесением жидких удобрений
Преобразователь 24V/12V	6 210	Предназначен для преобразования напряжения в бортовой сети трактора 24В в 12В.	-преобразователь	Тракторы с напряжением в бортовой сети 24В.